



Para hacer efectiva esta póliza de garantía, a partir de su compra en conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley N° 19.496, usted deberá requerir la prestación de un Servicio Técnico Autorizado Corona.

### ¿Cómo hacer uso del Servicio?

Para hacer uso del servicio Garantía Corona, usted deberá presentar a nuestra Red de STA (servicios Técnicos Autorizados) La boleta o factura que acredite la compra del producto.

Para su información se adjunta listado de Red de Servicios Técnicos autorizados Corona en Chile.

**Importado y distribuido por: Nipon Andino S.A.**

Avenida Los Zapadores # 0699, Recoleta, Santiago Chile. Fono: 600 300 11 44

SERVICIO AL CLIENTE, POST VENTAS:

**600 300 11 44**

[www.estufascorona.cl](http://www.estufascorona.cl)

SERVICIOS TECNICOS ZONA NORTE		
<b>LA SERENA</b> CENTRO TECNICO ACUARELA LTDA. Av. José Miguel Balmaceda 373 Tel: (512) 227-287	<b>SAN FELIPE</b> SERVICIO TECNICO ECHEVERRIA Santo Domingo 316-A Tel: (34)2 515233	<b>VALPARAISO</b> ALLIMANT SERVICIO Rancagua 176 Tel: 965788886
<b>VIÑA DEL MAR</b> SERVITECVIÑA. 6 Oriente 1164 Tel: (322) 48-9026	<b>LOS ANDES</b> SERV. TECNICO JUAN MARTINEZ Y OTRA LTDA. Maipú 535-B Tel: (342) 407-587	<b>SAN ANTONIO</b> REPARACIONES Y MANTENCIONES DE CALEFON ERWIN VILLEGAS. Centenario 362 tel: (352) 215584
SERVICIOS TECNICOS REGION METROPOLITANA		
<b>RECOLETA</b> NIPON ANDINO S.A. Av. Los Zapadores 0699 Tel: 226228478	<b>HUECHURABA</b> GERMAN VIRCELLI LETELIER SERVICIOS, IMPORTACIONES Y PRODUCCION DE EVENTOS EIRL. A. Pedro de Fontova 6710 Tel: 225028814	<b>VITACURA</b> COMERCIALIZADORA RIMAK LTDA. Las Huatatas 8942 Tel: 222248960
<b>LA REINA</b> SERVICIOS GENERALES DE MANTENCION CRISTÓBAL ARREDONDO EIRL. Aguas Claras 1561 L. 27 Tel: 222772789	<b>PROVIDENCIA</b> SERVICENTER. Av. Nueva los Leones 0252 Tel: 222327722	<b>QUINTA NORMAL</b> SERVICENTER. La Plata 2182 Tel: 227868922
<b>ÑUÑA</b> SERVICIO TECNICO CENTRAL LTDA. Av. Vicuña Mackenna 974 Tel: 226348950	<b>LA FLORIDA</b> HUGO HERNAN GARRIDO GARATE. Av. Vicuña Mackenna Oriente 9568 Tel: 224190871	<b>LA FLORIDA</b> ELECTRONICA JHV LTDA. Av. La Florida 9326 Tel: 222879457
<b>SAN MIGUEL</b> SERVICIO TECNICO RED SERVICE LTDA. Milán 1221, Local 2 Tel: 223024590	<b>MAIPU</b> SERVICIO TECNICO EETICA. Av. El Carmen 1194 Tel: 225323221	<b>SAN BERNARDO</b> SERVICIO TECNICO RED SERVICE LTDA. BULNES 1018 Tel: 223024590
<b>PUENTE ALTO</b> ELECTROSUR E.I.R.L. Pasaje Generosidad N°0561 Tel: 226091807 - 229334133	<b>CALERA DE TANGO</b> SERVICIOS UNIVERSAL BUSTOS Y SALINAS LTDA. Camino a Lonquén Norte paradero 15 1/2, lote 7 local A (Maria Elena) Tel: (9) 2169876 - 228555734	<b>LAS CONDES, VITACURA,            LO BARNECHEA</b> JAIME ESPINOZA. Servicios Domicilio Tel: 98037024
SERVICIOS TECNICOS ZONA SUR		
<b>RANCAGUA</b> ELECTRO SLATER. Ignacio Carrera Pinto 826 Tel: (722) 753689	<b>RANCAGUA</b> SERVICIO TECNICO EDITH PEREZ ESPINOZA EIRL. Alameda B. Ohiggins 645 C Tel: (722) 225-225	<b>CURICO</b> MIGUEL ANGEL VERGARA ESCUDERO ASIS. TEC. EIRL. Av. Alessandri 1210 L. 10 Tel: (752) 382351
<b>LINARES</b> TECNIOGAR. Lautaro 553 Tel: (732) 213-0311	<b>CHILLAN</b> VERGARA Y VIDAL COMPAÑÍA LTDA. Isabel Riquelme 754 L. 32 Tel: (422) 214516	<b>CONCEPCION</b> INGENIERIA EN PROYECTOS DE GAS LTDA. Barros Arana 96 Tel: (41) 246-5087
<b>LOS ANGELES</b> SOCIEDAD COMERCIAL CATOCASA LTDA. Colo Colo 712 Tel: (432) 323-523	<b>TEMUCO</b> DIGITAL G&M. Vicente Huidobro 108 El Carmen Tel: (45) 2380463	<b>VALDIVIA</b> REINALDO PABLO PATINO ATER Pedro de Valdivia 512 Tel: (632) 525-003
<b>OSORNO</b> ELECTRO CALEFONT. Guillermo Francke 325 Tel: (64)2628725 - 998118706	<b>PUERTO MONTT</b> INGENIERIA SUR AUSTRAL LTDA. Av. Cuarta Terraza 5064, Valle Volcanes. Tel: (652) 713-742	

# MANUAL DE REFERENCIA RAPIDA ESTUFAS LASER

## POLIZA DE GARANTIA



ESTE MANUAL DE REFERENCIA RAPIDA NO REEMPLAZA  
LA LECTURA DEL MANUAL DE USUARIO.

## REFERENCIA RAPIDA DE USO

1. Embalaje.
2. Carga de Combustible
3. Encendido
4. Autolimpieza
5. Apagado de la estufas
6. Mantenciones Básicas y precauciones con el combustible.
7. Precaución con el combustible

### 1. Embalaje

Abra la caja, retire los protectores de polietileno y saque la estufa.

Abra la tapa superior donde se encuentra el estanque removible y retire los cartones y papeles de embalaje. Verifique que no queden residuos del embalaje.

### 2. Carga de Combustible

Recuerde solo utilizar Kerosene, el uso de bencina u otro combustible puede ser muy peligroso. Solo cargue combustible con la estufa apagada.



Para la carga de combustible utilice la bomba manual o eléctrica. Para ello retire la tapa del estanque removible, inserte la parte rígida de la bomba en el bidón, y la parte flexible en el estanque, gira la válvula de la bomba a la posición ON y bombee.

Para detener el flujo gire la válvula a la posición OFF. Llene el estanque hasta la marca indicada y tenga precaución de no derramar combustible. Limpie cualquier derrame con toalla desechable para evitar olor durante la operación.

### 3. Encendido.

**IMPORTANTE:** Antes de encender regule la toma de aire de la estufa según la altura en que se encuentre. Revise el manual de operaciones.

#### Enchufe la Estufa.

Presione el botón ON/OFF, este comenzará a parpadear entre 2,5 a 3,5 minutos aproximadamente, después de este tiempo quedara fijo (rojo) y la estufa encenderá con un ruido similar al de una pequeña explosión (esto es normal). En el encendido la estufa emitirá olor a Kerosene durante algunos segundos, se recomienda ventilar unos minutos. Una vez encendida puede regular la temperatura a la que desea que llegue la habitación a calefactar.

### 4. Autolimpieza

Una vez al día, logrado la temperatura deseada, baje la temperatura de la estufa al mínimo y manténgala así entre 15 a 20 minutos. Al ejecutar esta acción se limpian las impurezas contenidas en el sistema.

### 5. Apagado de la estufa

Para apagar presione el botón ON/OFF el ventilador seguirá operando por 90 segundos. No desenchufe la estufa antes que el ventilador se detenga. Durante el apagado la estufa emitirá olor a Kerosene.

### 6. Mantenciones Básicas y precauciones con el combustible.

Limpie periódicamente la toma de aire y la tapa del ventilador con una aspiradora.




Si bien el Kerosene local es de buena calidad, en algunos casos puede contaminarse, haciendo que la estufa no opere adecuadamente. Asegúrese que su proveedor comercialice Kerosene libre de contaminación (use un bidón o botella transparente para revisarlo) y que los recipientes en que usted transporta y almacena el producto se mantenga limpio. Limpie periódicamente el filtro de combustible con toalla desechable (nunca con agua). Si detecta sedimentos o impurezas cambie de proveedor de combustible.



Limpie periódicamente la rejilla delantera de la estufa con un paño semi húmedo.

### 7- Recomendaciones Básicas

Nunca deje la estufa encendida sin supervisión. Ventile periódicamente las habitaciones. No duerma con la estufa encendida. Las estufas Sumoheat están diseñadas para operar hasta 1300 m sobre el nivel del mar. Si necesita calefactar lugares a mayor altura consulte con su distribuidor por modelos especiales.



Al término de la temporada guarde la estufa sin combustible. Lleve su estufa a mantención 1 vez al año.

#### IMPORTANTE:

Recuerde que cada estufa según modelo tiene programas adicionales, verificar manual de usuario.

**IMPORTANTE: LAS ESTUFAS CORONA CUENTAN CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ESTO HARA QUE SU ESTUFA SE APAGUE AUTOMATICAMENTE.**

## POLIZA DE GARANTIA

La garantía limitada es extendida al comprador original de esta estufa CORONA y cubre cualquier defecto material o técnico por un periodo de 12 meses desde la fecha de la compra. Nipon Andino S.A., asume la responsabilidad de reparar o reemplazar a nuestra discreción cualquier componente o unidad defectuosa si el reclamo es hecho durante los 12 meses siguientes a la compra. (Los costos de envío no están cubiertos por esta garantía).

Esta garantía no cubre lo siguiente:

1. Equipo no usado o mantenido en conformidad con las instrucciones incluidas con su estufa o daños ocurridos después de la compra.
2. El uso de combustible inapropiado.
3. Baterías (pilas).
4. Mechas.
5. Ignitor.
6. Bomba Manual.
7. Cualquier daño producido por mal uso.
8. El uso de partes y accesorios no autorizados.

Las restricciones y limitaciones de esta garantía están condicionadas a las leyes locales vigentes en el país o estado donde fue adquirida.

Para hacer efectiva su garantía:

Contacte a su distribuidor o a Servicio Técnico Autorizado más cercano.

## GARANTIA

Modelo de Estufa:	
Nº de Serie:	
Lugar de Compra:	
Fecha de Compra:	
Nombre de Cliente:	
Email:	
Fono contacto:	